

Installation von Sensoren und Fernbedienungen:

Die beigelegten Sensoren und Fernbedienungen sind einsatzbereit. Die folgenden Schritte sind daher nur relevant, wenn Sie keine zusätzlichen Fernbedienungen oder Sensoren, die nicht im Basis-Set enthalten sind, erworben haben.

Positionieren Sie alle Sensoren neben der Haupteinheit und richten Sie diese vor der Montage am Haus ein. WICHTIG! Richten Sie nie mehrere Sensoren gleichzeitig ein. Wenn andere Sensoren Signale an das Hauptgerät senden während ein neuer Sensor das System kontaktiert, kann das System möglicherweise nicht wie vorgesehen funktionieren.

PIR Sensor:

1. Führen Sie eine vorbereitete SIM Karte in die Haupteinheit ein. Stellen Sie sicher, dass die SIM Karte entsprechend der Anleitung in diesem Handbuch vorbereitet ist.
2. Schalten Sie die ON / OFF-Taste auf der Rückseite der Haupteinheit auf OFF.
3. Drücken Sie die ON-Taste auf der Seite des PIR-Sensors.
4. Stecken Sie das 12V-Netzteil an die Haupteinheit und schalten Sie die ON/ OFF-Taste auf ON.
5. Die Status LED leuchtet nun orange und nach einiger Zeit grün auf.
6. Sobald die Status LED grün aufleuchtet, halten Sie den Reset Knopf auf der Rückseite der Haupteinheit für 2 Sekunden lang gedrückt.
7. Die Status LED leuchtet nun rot. Winken Sie nun mit der Hand vor dem PIR Sensor herum, bis die Sirene zu heulen beginnt (sollte die Sirene nicht angeschlossen sein, wird kein Signalton zu hören sein). Das bedeutet, dass der Sensor erfolgreich codiert (und somit mit dem Alarmsystem verbunden) wurde.
8. Die Status LED wird nun nach ca. 20 Sekunden wieder grün aufleuchten.
9. Versichern Sie sich, dass alle Sensoren korrekt codiert und montiert wurden, bevor Sie das Alarmsystem in Betrieb nehmen.

Montage des PIR Sensors:

Der PIR Sensor sollte mit Hilfe der beiden im Lieferumfang enthaltenen Schrauben und Kunststoffteile montiert werden. Er sollte ca. 1, 8-2,5 Meter über dem Boden montiert werden und auf die Hüfthöhe einer 6-8 Meter entfernten Person ausgerichtet sein. Bitte beachten Sie, dass der Sensor **nicht** auf Fenster oder direkte Sonneneinstrahlung ausgerichtet sein sollte, da dies einen Alarm auslösen könnte.

Tür-/Fenstersensor:

1. Führen Sie eine vorbereitete SIM-Karte in die Haupteinheit ein und stellen Sie sicher, dass diese korrekt funktioniert.
2. Schalten Sie die ON / OFF-Taste auf der Rückseite der Haupteinheit auf OFF.
3. Führen Sie die beigelegte 12V Batterie in den Tür-/Fenstersensor ein. Platzieren Sie danach den beigelegten Magneten gegenüber der langen Seite der Antenne. *“Der Magnet ist korrekt platziert, wenn die Status LED des Tür-/Fenstersensors bei Entfernen des Magnets aufleuchtet”.*
4. Schließen Sie das 12V Netzteil an die Haupteinheit an und schalten Sie im Anschluss die ON/OFF Taste auf ON.
5. Die Status LED leuchtet nun orange und nach einiger Zeit grün auf.


6. Sobald die Status LED grün aufleuchtet, halten Sie den Reset Knopf auf der Rückseite der Haupteinheit für 2 Sekunden lang gedrückt.
7. Die Status LED leuchtet nun rot. Entfernen Sie nun den Magneten von der Sensorbasis bis die Sirene zu heulen beginnt (wenn die Sirene nicht angeschlossen ist, wird kein Signalton ertönen). Das bedeutet, dass der Sensor erfolgreich codiert wurde.
8. Die Status LED wird nun nach ca. 20 Sekunden wieder grün aufleuchten.
9. Versichern Sie sich, dass alle Sensoren korrekt codiert und montiert wurden, bevor Sie das Alarmsystem in Betrieb nehmen.

Montage des Tür-/Fenstersensors

Die Tür-/Fenstersensoren sollten mit dem beigelegten Doppelklebeband montiert werden.

Vergessen Sie nicht, dass der kleine Magnet auf der gegenüberliegenden Seite des Antennensensors angebracht werden muss.

Die Fernbedienung

1. Führen Sie eine vorbereitete SIM-Karte in die Haupteinheit ein und stellen Sie sicher, dass diese korrekt funktioniert.
2. Schalten Sie die ON / OFF-Taste auf der Rückseite der Haupteinheit auf OFF.
3. Schließen Sie das 12V Netzteil an die Haupteinheit an und schalten Sie im Anschluss die ON/OFF Taste auf ON.
4. Die Status LED leuchtet nun orange und nach einiger Zeit grün auf.
5. Sobald die Status LED grün aufleuchtet, halten Sie den Reset Knopf auf der Rückseite der Haupteinheit für 2 Sekunden lang gedrückt.
6. Die Status LED leuchtet nun rot. Drücken Sie nun die Notfalltaste  auf der Fernbedienung. Sobald die Sirene aufheult ist die Fernbedienung erfolgreich codiert (wenn die Sirene nicht angeschlossen ist, ist kein Signalton zu hören).
7. Die Status LED wird nun nach ca. 20 Sekunden wieder grün aufleuchten.

Homealarm® behält sich das Recht für Rechtschreib-, Druck- und Tippfehler sowie Druck- und Formulierungsfehler vor

Copyright of this manual: Denmark – China Trade ApS. 2009.