

Bedienen des Alarmsystems via Mobiltelefon (nicht Festnetz):

Befehle via SMS oder Anruf von einem Mobiltelefon aus

Sie können den Alarm durch das Senden einer SMS oder durch einen Anruf aktivieren. **HINWEIS! Dieser PIN Code ist nur für das Alarmsystem, NICHT für Ihre Sim Karte!**

1. Senden Sie eine SMS mit dem Inhalt 123456#1#1# um den Alarm zu aktivieren. Das Alarmsystem wird nun eine Statusreport SMS an Ihr Mobiltelefon zurückschicken, z.B. mit dem Inhalt „aktiviert“ oder „deaktiviert“.
2. Wenn Sie Ihr Mobiltelefon verwenden, achten Sie darauf, *dass Sie sich nicht in der Nähe irgendwelcher Sensoren befinden, da diese das Signal des Mobiltelefons stören können.* Nach einmaligem Läuten ertönt ein Signalton, geben Sie nun 123456#1#1# ein um das Alarmsystem zu aktivieren. Ein kurzer Signalton nach jeder Eingabe eines # Zeichens teilt Ihnen mit, dass Ihr Befehlscode erfolgreich verarbeitet wurde, ein langer Signalton teilt Ihnen mit, dass der gesamte Befehlscode erfolgreich verarbeitet wurde. Zwei kurze Signaltöne bedeuten, dass der Befehlscode nicht korrekt eingegeben wurde, bitte versuchen Sie es erneut.
3. Es ist möglich das Alarmsystem via SMS zu kontaktieren und zu bedienen. In der Befehlscode Liste ist aufgezählt welche Befehle Anruf- und/oder SMS kompatibel sind. "Anruf" bedeutet, dass der Befehlscode nur Anrufkompatibel ist. "SMS" bedeutet, dass der Befehlscode nur SMS kompatibel ist. "Anruf/SMS" bedeutet, dass der Befehlscode sowohl Anruf- als auch SMS kompatibel ist.

Befehlscodes

Es folgt eine Auflistung von Befehlscodes, welche entweder per Anruf oder SMS an das Alarmsystem gesendet werden können.

Der Parameter für alle Befehlscodes des Zonenalarmsystems ist: pin code# (123456 vergessen Sie nicht, dass dies das Standardpasswort ist. Sollten Sie das Passwort ändern, geben Sie anstatt 123456 Ihr eigenes Passwort ein) z.B.123456#1#1#

- Anruf/SMS: Das Alarmsystem aktivieren 1#1#
- Anruf/SMS: Das Alarmsystem deaktivieren 1#0#
- SMS: Konfigurationsstatus des Alarmsystems "123456#". Sollten Sie den Standard PIN Code („123456“) geändert haben, senden Sie nun Ihren neuen PIN Code. Z.B. wenn Ihr neuer PIN Code 098786 lautet, so senden Sie 098786#.Im Anschluss ein Beispiel für eine typische Statusreport SMS, die Sie daraufhin vom Alarmsystem erhalten werden.
 - Deaktiviert
 - Sms: Ein
 - Telefon: Ein
 - Sirene: Ein

Die folgenden 3 Beispiele betreffen nur einen Gebrauch in China.

- CenterTel: Aus
 - CenterTel aktivieren: Aus
 - CenterTel deaktivieren: Aus
 - Anruf/SMS: Deaktivieren der inneren Überwachungszone 1#2# (**Hinweis!** Wenn dieser Code aktiviert ist und Sie im Nachhinein wieder alle Sensoren aktivieren wollen, verwenden Sie den Code 1#1#. Wenn Sie im Gegensatz alle Sensoren deaktivieren wollen, drücken Sie 1#0#)
 - Anruf: Sofortige Auslösung der Sirene (und des Alarms) 3#1# (entspricht der selben Funktion der Notfalltaste auf der Fernbedienung). Um über das Mikrophon mitzuhören, was in Ihrem Haus passiert, rufen Sie das Alarmsystem an und drücken Sie 4#1#. Sollten Sie daraufhin verdächtige Geräusche hören, können Sie sofort durch den oben genannten Code 3#1# die Sirene (und damit den Alarm) auslösen (**Hinweis!** Diese Funktion ist nicht möglich, wenn Sie via Freisprecheinrichtung telefonieren).
 - Anruf: Sofortige Deaktivierung der Sirene (und des Alarms) 3#0# (**Hinweis!** Diese Funktion ist nicht möglich, wenn Sie via Freisprecheinrichtung telefonieren).
 - Anruf: Abhören via eingebautem Mikrophon **AUS** 4#0#
 - Anruf/SMS: Sirene **EIN** 11#1# (durch diese Funktion beginnt die Sirene zu heulen, sobald Alarm ausgelöst wird)
 - Anruf/SMS: Sirene **AUS** 11#0# (diese Funktion wird verwendet um die Sirene auszuschalten, sie wird also im Falle eines Alarms nicht heulen. Diese Funktion **kann nicht verwendet werden während die Sirene heult!**)
 - Anruf/SMS: Bei Alarmauslösung Notfall SMS erhalten **EIN** 12#1#
 - Anruf/SMS: Bei Alarmauslösung Notfall SMS erhalten **AUS** 12#0#
 - Anruf/SMS: Bei Alarmauslösung Notfallanruf erhalten **EIN** 15#1#
 - Anruf/SMS: Bei Alarmauslösung Notfallanruf erhalten **AUS** 15#0#
 - SMS: Status der verbundenen Überwachungszonen 30## Das Alarmsystem sendet eine SMS mit einer Zusammenfassung aller aktivierten und deaktivierten Überwachungszonen. Im Anschluss ein Beispiel für solch eine SMS. **N bedeutet, dass die Zone aktiviert ist. FF bedeutet, dass die Zone deaktiviert ist.**
- Zone"
- 1:) N
- 2:) N
- 3:) FF
- 4:) N
- 5:) N
- 6:) N
- 7:) N"
- Je nachdem wieviele Zonen (Sensoren) mit dem Alarmsystem verbunden werden, werden auch dementsprechend viele Zonen (Sensoren) in der Status SMS aufgelistet.**
- Anruf/SMS: Ändern des Standard PIN Codes 31# (Code mit 0-6 Stellen#)

Z.B. wenn der neue PIN Code 090810 lauten soll, müssen Sie folgenden Befehlscode eingeben: 123456#31#090810# Der neue PIN Code lautet nun 090810.

- SMS: Aktivieren einzelner Überwachungszonen 38# (Zone 1-16 oder Zone 21-23, welche aktiviert werden soll#) Z.B. Zone 07 ist deaktiviert und Sie möchten sie aktivieren: um Zone 07 zu aktivieren senden Sie den folgendes Befehlscode: 123456#38#07#, daraufhin wird Ihnen das Alarmsystem eine Status SMS mit einer Auflistung aller aktivierten und deaktivierten Zonen senden (wie oben erläutert). **N bedeutet, dass die Zone aktiviert ist. FF bedeutet, dass die Zone deaktiviert ist.**
- SMS: Deaktivieren einzelner Zonen 39# #(Zone 1-16 oder Zone 21-23, welche deaktiviert werden soll#) Z.B. Zone 07 ist aktiviert und Sie möchten sie deaktivieren: Um Zone 07 zu deaktivieren senden Sie den folgenden Befehlscode: 123456#39#07#, daraufhin wird Ihnen das Alarmsystem eine Status SMS mit einer Auflistung aller aktivierten und deaktivierten Zonen senden (wie oben erläutert). **N bedeutet, dass die Zone aktiviert ist. FF bedeutet, dass die Zone deaktiviert ist.**
- SMS: Status der Telefonnummern, welche im Falle eines Alarms kontaktiert werden 50##
Die Status SMS beinhaltet alle eingespeicherten Notrufnummern aufgelistet.

Die Status SMS sieht wie folgt aus:

1. Erste Notruftelefonnummer.
2. Zweite Notruftelefonnummer.
3. Dritte Notruftelefonnummer.
4. Vierte Notruftelefonnummer.
5. Fünfte Notruftelefonnummer.

Homealarm® behält sich das Recht für Rechtschreib-, Druck- und Tippfehler sowie Druck- und Formulierungsfehler vor

Copyright of this manual: Denmark – China Trade ApS. 2009.