



Aktivieren/Deaktivieren des Alarms:

Bedienung des Alarms via Fernbedienung:

1. Drücken Sie die ON Taste  um den Alarm zu aktivieren. Die Sirene wird einmal aufheulen.
2. Drücken Sie die OFF Taste  um den Alarm zu deaktivieren. Die Sirene wird nun zweimal aufheulen (drücken Sie einmal um die Sirene auszuschalten falls der Alarm ausgelöst ist; drücken Sie zweimal um das Alarmsystem komplett zu deaktivieren)
3. Drücken Sie die Notfalltaste um den Alarm zu aktivieren. Die Sirene heult und das Alarmsystem kontaktiert und sendet Kurzmitteilungen an jene Nummern, die Sie zuvor für diesen Zweck einprogrammiert haben.
4. Die Taste mit dem Sirenensymbol ist mit dem 0003 Alarmsystem nicht kompatibel.

Bedienung des Alarms via Mobiltelefon (nicht Fesnetz):

1. Rufen Sie das Alarmsystem an. *“Versichern Sie sich, dass Sie sich dabei nicht in der Nähe jeglicher Sensoren befinden, da jene das Signal Ihres Mobiltelefons stören können”.*
2. Geben Sie den PIN Code ein und drücken Sie im Anschluss die # Taste. (Der Standard PIN Code ist 1234). Wenn Sie sich anmelden geben Sie immer zuerst den PIN Code ein. **WICHTIG! Dieser PIN Code betrifft nur Ihr Alarmsystem, NICHT die SIM Karte!**
3. Der Alarm sollte nun einmal ertönen.
4. Wählen Sie nun 0# um den Alarm einzuschalten bzw. 0* um den Alarm auszuschalten.

Anbei einige Befehle, welche Sie von einem Mobiltelefon aus an das Alarmsystem senden können, nachdem Sie den PIN Code eingegeben sowie entweder 0 # bzw 0* gewählt haben, wie oben in Punkt 2 beschrieben.

Befehle via Mobiltelefon:

Die folgenden Systembefehle können nach der Eingabe des PIN Codes für das Alarmsystem verwendet werden. *“Vergessen Sie nicht, dass diese Befehle nur gesendet werden können, wenn Sie via Mobilfunknetz mit dem Alarmsystem verbunden sind”.*

1. Rufen Sie das Alarmsystem an. Das System wird abheben und ein Signalton erklingt.
2. Geben Sie den PIN Code ein und drücken Sie #. (Der Standard PIN ist 1234). Wenn Sie sich anmelden geben Sie immer zuerst den PIN Code ein. **WICHTIG! Dieser PIN Code betrifft nur Ihr Alarmsystem, NICHT die SIM Karte!**
3. Das Alarmsystem wird nun mit einem Signalton antworten – Sie sind nun mit dem System verbunden.

Nun können Sie folgende Befehle senden:

- 0# - Alarm EINSCHALTEN.
- 0* - Alarm AUSSCHALTEN.
- 1# - output 1 EINSCHALTEN.
- 1* - output1 AUSSCHALTEN.
- 2# - output 2 EINSCHALTEN.
- 2* - output2 AUSSCHALTEN.
- 4# - output 4 (eingebautes Relais) EINSCHALTEN.
- 4* - output 4 AUSSCHALTEN.
- 5# - SMS Benachrichtigung bei Alarm EINSCHALTEN (Standard).
- 5* - SMS Benachrichtigung bei Alarm AUSSCHALTEN.
- 6# - Anrufen vorprogrammierter Telefonnummern bei Alarm EINSCHALTEN.
- 6* - Anrufen vorprogrammierter Telefonnummern bei Alarm AUSSCHALTEN.
- 7# - Innensirene EINSCHALTEN (diese Funktion ist nicht mit der Außensirene mit Rundumleuchte kompatibel)
- 7* - Innensirene AUSSCHALTEN (diese Funktion ist nicht mit der Außensirene mit Rundumleuchte kompatibel) (Stummer Alarm mit Notfalleinruf und SMS Benachrichtigung via GSM/GPRS).
- 8#XXXX# - PIN Code ändern, jedes X steht für eine Ziffer von 0-9.
- **WICHTIG! Wir empfehlen Ihnen den PIN Code zu ändern, sobald Sie sich zum ersten mal anmelden.**
- 9* - Die Innensirene stoppen (betrifft nicht die Außensirene) und das interne Mikrofon im Alarmsystem einschalten. Dadurch können Sie Geräusche in ihrem Haus hören.
- 9# - Die Abhörung beenden und die Innensirene einschalten (betrifft nicht die Außensirene).

Homealarm® behält sich das Recht für Rechtschreib-, Druck- und Tippfehler sowie Druck- und Formulierungsfehler vor.

Copyright of this manual: Denmark – China Trade ApS. 2009.