

Außensirene mit Rundumleuchte



Die Außensirene mit Rundumleuchte erhält ihre Energie über ein beigelegtes 12V Netzteil.



Abb. 2: Die Übertragungskabel sollten wie oben abgebildet mit Port 4 und 5 verbunden werden

- 1) Stecken Sie das 12V Netzteil an die Außensirene.
- 2) Schalten Sie die Haupteinheit aus.
- 3) Verbinden Sie das schwarze Kabel, welches aus der externen Sirene ragt, mit Port 4 (von links gesehen) der Haupteinheit (siehe Abb. 2).
- 4) Verbinden Sie das rote Kabel, welches aus der Außensirene ragt, mit Port 5 der Haupteinheit (siehe Abb. 2).

5) Stecken Sie das Netzteil an die Haupteinheit an.

Ab nun wird die Außensirene heulen sobald ein Alarm ausgelöst wird.

Homealarm® behält sich das Recht für Rechtschreib-, Druck- und Tippfehler sowie Druck- und Formulierungsfehler vor.

Copyright of this manual: Denmark – China Trade ApS. 2009.