

Drahtlose Tastatur

Wenn Sie eine drahtlose Tastatur verwenden wollen, platzieren Sie die drahtlose Tastatur neben der Eingangstür und richten Sie einen PIR Sensor weg von der Tastatur über die Tastatur aus. Dadurch können Sie durch den Eingang gehen ohne dabei den Alarm auszulösen.

So richten Sie die drahtlose Tastatur ein:



Installation:

1. Verbinden Sie das beigelegte 12V Netzteil mit der drahtlosen Tastatur.
2. Auf der Rückseite der Tastatur befindet sich ein Loch in der Gehäuseabdeckung. In dem Loch befindet sich ein kleiner schwarz/blauer Knopf. Drücken Sie diesen Knopf um die drahtlose Tastatur zu aktivieren.
3. Vergessen Sie nicht die drahtlose Tastatur neben der Haupteinheit zu platzieren, bevor Sie die drahtlose Tastatur einrichten. Versichern Sie sich, dass keine anderen Sensoren aktiviert sind, während Sie die drahtlose Tastatur installieren.
4. Entfernen Sie das 12V Netzteil von der Haupteinheit und schalten Sie die ON/OFF Taste auf der Rückseite der Haupteinheit auf OFF.
5. Stecken Sie das 12V Netzteil wieder an die Haupteinheit an und schalten Sie die ON/OFF Taste auf der Rückseite der Haupteinheit auf ON.
6. Die Status LED leuchtet nun orange und nach einer Weile grün.
7. Sobald die Status LED grün leuchtet drücken Sie die Resettaste auf der Rückseite der Haupteinheit und halten Sie diese für 2 Sekunden gedrückt.
8. Sobald sich das Alarmsystem nun im Installationsmodus befindet, drücken Sie die kleine schwarze Taste an der Unterseite der drahtlosen Tastatur. Die drahtlose Tastatur wird sich daraufhin automatisch mit der Haupteinheit verbinden. Sobald das Licht auf der Tastatur sowie auf der Haupteinheit rot zu blinken beginnt, ist die drahtlose Tastatur erfolgreich installiert. Außerdem wird die Sirene kurz aufheulen. Tut sie das nicht, ist die drahtlose Tastatur nicht erfolgreich installiert worden.

WICHTIG! Der Werkseinstellungs PIN Code der drahtlosen Tastatur lautet 1234!

Ändern des PIN Codes:

Der PIN Code muss 4 stellig sein und jede Ziffer darf nur einmal vorkommen, z.B. kann der Pin Code 0000 nicht verwendet werden.

1. Drücken Sie die ESC Taste und halten Sie diese für 3 Sekunden gedrückt bis zwei Signaltöne erklingen.
2. Geben Sie den alten PIN Code der drahtlosen Tastatur ein und drücken Sie ENT.
3. Wenn der alte PIN Code korrekt eingegeben wurde, erklingen 2 Signaltöne.
4. Geben Sie nun den neuen PIN Code ein und bestätigen Sie mit ENT
5. Geben Sie den neuen PIN Code erneut ein und bestätigen Sie mit ENT

Der PIN Code der drahtlosen Tastatur wurde nun erfolgreich geändert.

Verwenden der drahtlosen Tastatur:

1. Aktivieren Sie das Alarmsystem indem Sie Ihren PIN Code eingeben und im Anschluss ESC drücken. Das Alarmsystem wird nun 2 Signaltöne von sich geben.
2. Deaktivieren Sie das Alarmsystem indem Sie Ihren PIN Code eingeben und im Anschluss ENT drücken. Das Alarmsystem wird nun 2 Signaltöne von sich geben.

Homealarm® behält sich das Recht für Rechtschreib-, Druck- und Tippfehler sowie Druck- und Formulierungsfehler vor.

Copyright of this manual: Denmark – China Trade ApS. 2009.