



HomeSecure PRO – Quick Guide

1. Öffnen Sie die Alarmzentrale und installieren Sie die Sim Karte (entfernen Sie den Pin und die Mailbox von der Sim Karte) und verbinden Sie das Kabel der Reservebatterie (Siehe S. 7 und 10 im Benutzerhandbuch)
2. Verbinden Sie das Netzteil mit einer Steckdose – die Alarmzentrale startet automatisch
3. Nach dem Start der Alarmzentrale stellen Sie die Uhrzeit und das Datum ein
4. Deaktivieren Sie den Alarm beim Drücken der  Taste und der Eingabe des Master codes **0808#**
5. Drücken Sie die  Taste und geben Sie den Installations-Code **1234#** ein um zu den Programmierungseinstellungen zu gelangen (Nur durch die Eingabe des Installations-Codes gelangen Sie zu den Programmierungseinstellungen)
6. Konfigurieren Sie die Fernbedienungen mit der Alarmzentrale
 - a. Gehen Sie zu 8. Programming > 1.Device > 2.Keyfobs > 1. Keyfob Register > 1. By Code learn > Keyfob 1 > Drücken Sie #
 - b. Sie haben 60 Sekunden um den Alarmknopf auf der Fernbedienung zu betätigen, der die Fernbedienung automatisch mit der Zentrale verbindet und konfiguriert
 - c. Wenn die Fernbedienung konfiguriert ist, speichern Sie die ID mit der # Taste
7. Konfigurieren Sie die Melder/Sensoren mit der Alarmzentrale
 - a. Gehen Sie zu 8 Programming > 1. Device > 1.Zone > 1. WL Register > 1.By Code Learn
 - b. Wählen Sie einen freien Bereich und Drücken Sie #. Der 60 Sekunden Countdown startet. Lösen Sie die Melder aus woraufhin diese sich automatisch mit der Zentrale konfigurieren.
 - c. Wenn der Sensor mit der Zentrale konfiguriert ist, speichern Sie die ID und ändern Sie den Namen bei Bedarf
8. Wenn alle Sensoren konfiguriert sind müssen Sie den Zonen-Typen jedes Sensors ändern
 - a. Gehen Sie zu 8. Programming > 1.Device > 1.Zone > 3, Set Zone Type
 - b. Wählen Sie eine Zone und ändern Sie diese zum gewünschten Zonen-Typen (Für detaillierte Informationen bzgl. Der verschiedenen Zonen-Typen siehe S. 13 im Benutzerhandbuch)

Für weitere Anleitung siehe Benutzerhandbuch Seite 11-15

9. Bringen Sie die Alarmzentrale, die Sensoren, und die Bewegungsmelder wie im Benutzerhandbuch beschrieben an. (siehe S. 15-19)
10. (Siehe Benutzerhandbuch S.15-19)
11. Tätigen Sie einen Testanruf an die Sim Karte. Falls keine Verbindung besteht:
 - a. Überprüfen Sie, ob die Sim Karte korrekt in der Zentrale platziert ist
 - b. Überprüfen Sie, ob die gewählte Nummer korrekt ist
 - c. Überprüfen Sie, ob Passwort und Mailbox deaktiviert wurden
 - d. Überprüfen Sie die Signalstärke und/oder ändern Sie den Standort der Zentrale

12. Testen Sie die Sensoren und die Alarmanlage (beachten Sie, dass Bewegungsmelder eine Standby Zeit von 15 Minuten haben)
 - a. GSM Test (siehe Benutzerhandbuch S. 15)
 - b. Funksender Test (siehe Benutzerhandbuch S. 16)
 - c. Lauf Test (siehe Benutzerhandbuch S. 19)
13. Zum Einspeichern von Telefonnummern im Alarmfall, gehen Sie zu 5. Phone set
 - a. Zum Einspeichern von Anrufnummer gehen Sie zu 1. Voice Phone set, und geben Sie die gewünschten Telefonnummern ein
 - b. Zum Einspeichern von Nummern für den Empfang von SMS gehen Sie zu 2. SMS Phone set, und geben Sie die gewünschten Telefonnummern ein

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport unter **support@homealarm.de**