

HOME[®] SECURE 433MHz

Alarmknopf



Einführung

1

Der drahtlose Alarmknopf löst die Alarmanlage mit nur einem Druck aus. So können Sie sich extra sicher fühlen, wenn Sie den Alarmknopf z.B. neben dem Bett oder an einem anderen Ort im Haus platzieren. Im Fall, dass etwas passiert können Sie so jederzeit den Alarm auslösen. Der Alarmknopf ist besonders sinnvoll für ältere Menschen, die z.B. auch nach einem Sturz von der Alarmfunktion Gebrauch machen können.

Registrieren des Alarmknopfs

2

Es ist erforderlich, dass Sie den Alarmknopf mit der Alarmzentrale programmieren, bevor der Alarm ausgelöst werden kann. Um den Alarmknopf zu programmieren, muss die Alarmzentrale in den Programmierungs-Modus gestellt werden und ein Signal muss danach vom Alarmknopf an die Alarmzentrale gesendet werden. Folgen Sie den Anweisungen auf dieser Seite.



- 1** Drücken Sie die RF Taste auf der Rückseite der Alarmzentrale, um die Alarmzentrale in den Programmierungs-Modus zu stellen. Die Alarmzentrale piept daraufhin kurz. Das RF LED Licht leuchtet nun rot.
- 2** Nun können Sie beginnen die Fernbedienung, die Tastatur, sowie den Alarmknopf zu programmieren.
- 3** Programmieren Sie den Alarmknopf durch Drücken der Code (Programmierungs-) Taste an der Seite.
Die Alarmzentrale piept einmal, sobald es die Programmierung erkennt. Wenn der Alarmknopf schon programmiert wurde, piept die Alarmzentrale viermal schnell hintereinander. Programmieren Sie alle Geräte einzeln, nacheinander.