

HOME[®]
SECURE 433MHz

Fernbedienung



Introduction

1

- 1 Alarm aktivieren: Schaltet die Alarmanlage scharf (aktiviert die Alarmanlage)
- 2 Alarm deaktivieren: Schaltet die Alarmanlage unscharf (deaktiviert die Alarmanlage)
- 3 Zuhause Modus: Alle Sensoren in der [Active Zone] werden deaktiviert, während Sensoren mit [Perimeter Zone] aktiviert werden.
- 4 Alarmknopf: Löst den Alarm unverzüglich aus unabhängig vom Status der Alarmanlage

Registrieren der Fernbedienung

2

Die Fernbedienung muss zunächst mit der Alarmzentrale programmiert werden, bevor diese für die Steuerung der Alarmanlage genutzt werden kann. Folgen Sie den hierfür den Instruktionen auf dieser Seite.



- 1 Drücken Sie die RF Taste auf der Rückseite der Alarmzentrale, um die Alarmzentrale in den Programmierungsmodus zu stellen. Die Alarmzentrale piept daraufhin kurz.
- 2 Die RF LED leuchtet nun rot.
Nun können Sie mit dem Programmieren der Fernbedienung beginnen.
- 3 Programmieren Sie die Fernbedienung durch Betätigen der Test Taste.
Die Alarmzentrale piept einmal, wenn die Programmierung erkannt wurde. Wenn die Fernbedienung bereits programmiert wurde, piept die Alarmzentrale viermal schnell hintereinander. Programmieren Sie alle Fernbedienungen einzeln, nacheinander.