

Relaisbox zum Steuern von Elektrogeräten

Diese Relaisbox kann zum Steuern von Elektrogeräten mit einer Spannung unter 50V verwendet werden.

Aus Sicherheitsgründen darf der Relaiskontakt auf der Haupteinheit nicht direkt mit einem Stromkreislauf über 50V verbunden werden, kann aber an CE zertifizierte Elektrogeräte angeschlossen werden. Sobald ein Elektrogerät mit einer Nennspannung von mehr als 50V an die kontrollierbaren Output Ports angeschlossen wird, muss das Elektrogerät CE zertifiziert sein.

Im Lieferumfang ist eine Relaiseinheit inkludiert, es können jedoch noch 3 weitere Relais angeschlossen werden. Die Relaisbox wird durch ein mitgeliefertes 12V Netzteil mit Strom versorgt.



Abb. 1: Die Kabel der Relaisbox sollten wie oben abgebildet mit Port 1 und 8 verbunden werden

Die Kabel der Relaisboxen sollten wie folgt angeschlossen werden:

1. Die 2 weißen (bei manchen Modellen braunen) Kabel sollten zwischen dem Netzstecker und dem Elektrogerät, welches Sie über das Relais steuern wollen, verbunden werden. Das bedeutet, dass der Nullleiter des Kabels mit der Relaisbox über das braune Kabel verbunden ist. Wenn sich das Relais einschaltet, schaltet sich auch das angeschlossene Elektrogerät ein.
2. Das weiße (bei manchen Modellen braune) Kabel sollte mit dem O1, O2 oder O3 Port auf der Rückseite der Haupteinheit verbunden werden. (Abb. 1)
3. Das schwarze Kabel sollte mit jenem Port auf der Rückseite der Haupteinheit verbunden werden, welcher mit drei horizontalen und einer vertikalen Linie gekennzeichnet ist (Abb. 1)

Nun kann das Relais folgendermaßen bedient werden (wie oben beschrieben).

1. Rufen Sie das Alarmsystem an. Nach einmaligen Klingeln wird das Alarmsystem Ihren Anruf entgegennehmen und ein Signalton ertönt.
2. Geben Sie Ihren PIN Code ein und bestätigen Sie mit #. (Der Standard PIN Code lautet 1234). Sie sollten sich stets mit 1234# anmelden und dann mit verschiedenen Befehls-codes fortfahren *bevor* Sie auflegen.
3. HINWEIS: Der PIN Code betrifft nur das Alarmsystem, NICHT die SIM Karte Ihres Mobiltelefons!

4. Das Alarmsystem antwortet mit einem Signalton (es kann vorkommen, dass dieser Signalton bei manchen Netzbetreibern nicht zu hören ist).

Folgende Befehle können Sie nun via SMS senden:

- 1# - das angeschlossene Elektrogerät einschalten
- 1* - das angeschlossene Elektrogerät ausschalten

Homealarm® behält sich das Recht für Rechtschreib-, Druck- und Tippfehler sowie Druck- und Formulierungsfehler vor.

Copyright of this manual: Denmark – China Trade ApS. 2009.