

HomeSecure BASIC – Quick Guide

Legen Sie direkt los – Quick Guide Installation

1. Setzen Sie die Sim Karte in die Alarmzentrale ein (entfernen Sie Passwort und Mailbox Service)
2. Verbinden Sie die Alarmzentrale über den mitgelieferten Netzstecker mit einer Steckdose
3. Tätigen Sie einen Testanruf an die Sim Karte. Falls keine Verbindung besteht:
 - a. Überprüfen Sie, ob die Sim Karte korrekt in der Zentrale platziert ist
 - b. Überprüfen Sie, ob die gewählte Nummer korrekt ist
 - c. Überprüfen Sie, ob Passwort und Mailbox deaktiviert wurden
 - d. Überprüfen Sie die Signalstärke und/oder ändern Sie den Standort der Zentrale
4. Konfigurieren Sie die Fernbedienung und die Tastatur mit der Zentrale
 - a. Drücken Sie den CODE Button auf der Rückseite der Zentral
 - b. Konfigurieren Sie die Geräte wenn das RD Licht leuchtet
 - c. Für die Konfiguration mit der Fernbedienung drücken Sie die Taste mit dem Blitz auf der Fernbedienung

Für weitere Anleitung siehe Benutzerhandbuch Seite 10

5. Konfigurieren Sie Tür/Fenstermelder und Bewegungsmelder mit der Zentrale (beachten Sie die Reihenfolge in der die Geräte konfiguriert werden 1,2,3 etc.)
 - a. Drücken Sie erneut den CODE Button auf der Rückseite der Zentrale
 - b. Konfigurieren Sie die Geräte wenn sowohl RF als auch ZONE aufleuchten

Für weitere Anleitung siehe Benutzerhandbuch Seite 11

6. Laden Sie die Smartphone App herunter und öffnen Sie diese (HomeSecure 2014 - Android/iOS)
 - a. Erstellen Sie ein Profil für die Alarmanlage (wählen Sie BASIC V2 aus der Liste)
 - b. Benennen Sie den Namen der Alarmanlage, tragen Sie die Sim Kartenummer ein und nehmen Sie den Master Code 123456 als Passwort
7. In der App: Erstellen Sie Zonen Einstellungen für die individuellen Zonen der Melder
 - a. Name
 - b. Zonen Typ (innen/außen)
 - c. Verzögerung und andere Einstellungen

Für weitere Anleitung siehe Benutzerhandbuch Seite 8 und 12-14

8. In der App: Stellen Sie Telefonnummern für Alarm SMS und Alarmanrufe ein (siehe Benutzerhandbuch S. 16-19)
9. Bringen Sie die Alarmzentrale, die Sensoren, und die Bewegungsmelder wie im Benutzerhandbuch beschrieben an. (siehe S. 21-25)

10. Testen Sie die Melder und die Alarmanlage (siehe S. 46)

- a. Lauf Test
- b. Sirenen Test
- c. Signal Test (GSM Signal Test über die App, siehe S. 33)

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport!