

HOME[®]
SECURE 433MHz

Funksirene



Einführung

Einige Pakete beinhalten eine Funkaußensirene. Es ist jederzeit möglich die Alarmanlage mit einer Außensirene zu erweitern. Dieses Handbuch umfasst nur die Programmierung der Funkaußensirene mit der HomeSecure BASIC V2 Alarmanlage.



- 1 Siren 110dB
- 2 Blitzlicht, startet wenn der Alarm ausgelöst wird..
- 3 Befestigungsschrauben. Die Sirene sollte mit zwei Schrauben befestigt werden.
- 4 Stromverbindungskabel

- 5 Sabotageschalter: Wenn die Sirene abgenommen wird, wird diese unverzüglich ausgelöst und ertönt lautstark.
- 6 An/Aus Schalter
- 7 Reset/code. Dieser Schalter wird benutzt um die Sirene mit der Alarmzentrale zu registrieren.

Die HomeSecure BASIC V2 Alarmzentrale hat einen eingebauten Funktransmitter, sodass es nicht nötig ist den inbegriffenen Transmitter zu verbinden.

Registrieren der Außensirene

2

Um die Funkaußensirene mit der Alarmzentrale zu programmieren, muss zunächst der Funktransmitter in der Alarmzentrale aktiviert werden. Dies funktioniert wie folgt:

2.1 Aktivieren des Funktransmitters

Über App:



- 1 Drücken Sie [Allgemeine Einstellungen].
- 2 Drücken Sie [Einstellungen Sirene].
- 3 Turn [TX bei Registrierung Wireless Sirene] an.
- 4 Drücken Sie [OK].

Über SMS:

SMS Nachricht an die Alarmzentrale

123456#40#1#

Antwort der Alarmzentrale

Wireless Transmission Control: ON

2.2 Registrieren der Außensirene:

Drücken Sie die Reset/Code Taste und halten Sie die Taste unten bis die Sirene piept. Ein dünner Stift oder ein Schraubenzieher wird benötigt, um die Taste betätigen zu können.

2.3 Aktivieren der Alarmzentrale

Aktivieren Sie die Alarmzentrale, wenn Sie das Haus verlassen. Siehe Handbuch der Alarmanlage bzgl. des Betriebs der Alarmanlage. Die Sirene piept, um das Signal zu bestätigen.

2.4 Bestätigen der Außensirene:

Drücken Sie erneut die Reset/Code Taste auf der Außensirene, um die Registrierung zu bestätigen.
Einstellen der Verschlüsselung beim Funksignal

Mit der App:



- 1 Drücken Sie [Allgemeine Einstellungen].
- 2 Press [Einstellungen Sirene].
- 3 Geben Sie einen 4 stelligen Code in das Textfeld ein.
- 4 Drücken Sie "OK".

Mit SMS:

SMS Nachricht an die Alarmzentrale

123456#41#XXXX#

Antwort der Alarmzentrale

Wireless Siren Coding Encryption:XXXX



Das Einstellen einer Verschlüsselung für das Funksignal ist besonders wichtig, wenn weitere HomeSecure Alarmanlagen in der Nähe genutzt werden. Andernfalls riskieren Sie, dass das Signal irritiert wird.